


CHISPIMIR

ENCENDEDOR DE FUEGO PARA CARBON Y LEÑA

MODO DE USO

1. Coloque el **CHISPIMIR** desenchufado sobre el material a encender (carbon o leña).



2. Cubra el **CHISPIMIR** con el resto del carbon o leña a encender.



3. Una vez encendido el carbón o leña, desenchufar el **CHISPIMIR** y retirarlo.



VOLTAGE

220V. - 50HZ
650W APROX.

INDUSTRIA ARGENTINA